マイコン炊飯ジャー保証書

持込修理

NS-LB

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	NS-LB05	修理メモ
お名前	☆	
● お名前 客 で住所 〒		
●お買い上げ日	●販売店名·住所	
年月日		
保証期間		
お買い上げ日より		
	₽ P	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.
- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

愛情点検

長年ご使用のマイコン炊飯ジャーの点検を!



こんな症状

はか

- ●ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に 熱くなる
- ●焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある。
- ◆その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。 **Z**()JIRUSHI

マイコン炊飯ジャーちょっと炊け

NS-LB05型 0.54Lサイズ 取扱説明書・お料理ノート

もくじ

お使いになるまえに

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部のなまえと扱い方	4
米のお話	6
おいしく 吹いて・おいしく 保温	7

使い方

v	飯の炊き方		
	基本的な炊き方		8
	無洗米の炊き方	1	(
	炊き方メモ	1	
7	イマー予約炊飯	1	ć

時刻の合わせ方……14

報知音の種類と切りかえ方………15

お料理ノート


五目ご	飯	• • • • • • • •	 •	16
七草が	ф	• • • • • • • •	 	17

お手入れ

お手入れ	1	8
交換部品	7	(

困ったときに

故障かなと思ったとき	20
こんな表示をしたとき	22
仕様	23
アフターサービス	23
お客様ご相談窓口	23
保証書	裏表紙



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにあり がとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

NS-LB型 (C)(B)(A)

保証書つき

家庭用

必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷*1を負うことが、 想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害※2 または物的損害※3の発生が、 想定される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



○ 記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。

改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない



分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上 げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相 談ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止 感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くと ころで使わない

禁止やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードや差込みプラグが傷んでいた り、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。



-差込みプラグ 電源コード




電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない 火災·感電の原因になります。

禁止





必ず実施感電・ショート・発煙・発火の原因になります。





水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

水ぬれ禁止ショート・感電の恐れがあります。



蒸気口に手を触れない


やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわ 接触禁止らせないようご注意ください。



底の穴にピンや針金などの金属物など、 異物を入れない

禁止

感電や異常動作してけがをすることがあります。





炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動さ せない

禁止

やけどをする恐れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱 必ず実施して発火することがあります。



差込みプラグの刃(プラグの先端) および 刃の根元にほこりが付着している場合は、 必ず実施 よくふく

火災の原因になります。





使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を 接触禁止ほぐすときには手がなべなどに

やけどの原因になります。

当たらないように注意する

特に内ぶた・ カット なべなどの下



本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに 触れない

接触禁止 外ぶたが開いて、けがややけどをすることがあります。





水のかかるところや、火気の近くでは使 用しない

感電・漏電や変形の原因になります。 禁止



専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因 になります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施



差込みプラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを持っ 必ず実施 て引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因になります。 禁止



使用時以外は、差込みプラグをコンセン トから抜く プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原

因になります。



電源コードを巻き取るときは差込みプラ グを持って行う

必ず実施 差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

お願い

■本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。

■なべに、キズのつくような器具を入れない

■本体庫内やなべに異物(ご飯粒や米粒など)が ついたまま使用しない


うまく炊けない原因になります。


■蒸しものなど炊飯・保温以外の用途に使用し なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。 ない

蒸気口などが詰まる原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

各部のなまえと扱い方








米のお話

おいしく炊いて・おいしく保温



¦る寸前のもの

おいしく炊く

米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

正しく水加減をする

米の種	重類	水加減
軟 質 胚 芽	米精 米	水位目盛どおり
新	米	水位目盛より少なめ
古硬質	米米	水位目盛より少し多め


アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

例:白米・無洗米とも2カップのとき



おいしく保温

なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ●ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間以上
- ●しゃもじを入れたまま
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で なべの中にご飯を入れたままでの放置

少量のご飯は、なべ中央に盛る




ご飯の炊き方

基本的な炊き方

付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ



米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11「炊き方メモ」参照



水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわら かめに炊き上がります。



なべを本体に入れて外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる 内ぶたセットは必ず取り付ける

で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲」を移動させてメニューを選ぶ

- キーを押し続けると、早送りができます。
- ●「白米/炊きこみ/おこわ|「無洗米」「発芽玄米」は、次にメニューを選び炊飯するまで 記憶されます。
- ●白米急速:普通精白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。

〜炊飯) **を押す**

(•炊飯)が点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴る

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する



白米/炊きこみ/おこわ 無洗米

白米急速 おかゆ 発芽玄米



|炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切り 保温経過時間 かわったらすぐにご飯をほぐす。

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプ (

・保温)が点灯し、 1時間単位で保温経過時間を表示する

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり、べたつきをおさえる

- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。 → P7 「おいしく保温 | 参照
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ | キーの 🍑 または マ を押してく

もう一度 「時刻合わせ | キーを押すと、保温経過時間に戻ります。 戻さない場合は、次に 炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。

- ●保温を取り消して、再び保温にすると「Oh」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知の仕方に切りかえることができます。
- → P15 「報知音の種類と切りかえ方」参照

使用後は(とりけ)を押し、差込みプラグを抜く

炊き上がりまでの時間の目やす

	時間
白 米	約40~50分
炊 き こ み	約40~50分
お こ わ	約40~45分
無 洗 米	約40~55分
白 米 急 速	約27~37分
お か ゆ	約55分~1時間5分
発 芽 玄 米	約45分~1時間

- ●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。


- ●炊き上がりが悪くなるため、炊飯中に外ぶたを開けないでください。
- ●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊け
- ●故障の原因になるため、空だきはしないでください。
- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。

ご飯の炊き方

無洗米の炊き方

付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ



無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回 優しくかき混ぜてから、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11「炊き方メモ」参照

米を平らにならす



- ●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ、ふきこぼれ、炊き上がりが悪くなる原 因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。
- ●調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- ●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

ʹメニュー)を押し、表示部の▲マークを

「無洗米」に合わせる

白米/炊きこみ/おこわ 無洗米



白米急速 おかゆ 発芽玄米

10

炊き方メモ



🕮 無洗米をお使いになる場合は

→ P10「無洗米の炊き方」参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。

●米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る 普通精白米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで 無洗米→「無洗米専用」の計量カップで

炊きこみご飯 2カップ以下で炊いてください。 超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないこ とがあります。 **白米** の水位目盛に合わせます。 水加減 白米/炊きこみ/おこわ を選びます。 メニュー 無洗米をお使いになる場合は無洗米を 選びます。 具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が |適量です。多すぎるとうまく炊けないことが あります(米1カップは約150g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜ ずに炊飯してください。

調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減した あと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加 えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつく なったり、うまく炊けない原因になります。

麦混ぜご飯

自 米 の水位目盛より少し多めに合わ 水加減 せます。

白米/炊きこみ/おこわ を選びます。 メニュー 無洗米をお使いになる場合は 無洗米 を 選びます。

押し麦を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。 多いと、炊けない場合があります。

例:1カップのときは、米0.8カップ、押し麦0.2カップ

おかゆ 分づき米・玄米では炊けません。 おかゆの水位目盛に合わせます。 水加減 メニュー おかゆを選びます。 具の量は米の質量(重さ)の30~50%が 適量です。小さめに切り、米の上にのせて米 と混ぜずに炊飯してください。 具 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必 ずおかゆが炊き上がってから加えてください。

おこわ	
米	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして 使用します。
水加減	おどわ の水位目盛に合わせます。 もち米のみの場合おこわ の水位目盛どおりもち米とうるち米を混ぜた場合おこわ の水位目盛より少し多め
メニュー	白米/炊きこみ/おこわ を選びます。
具	水加減をしたあと、米の上に具をのせます。

●赤飯を炊く場合

あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ま したものをお使いください。

煮汁は、水加減の際に水の代わりに加えてください。

等甚么长

発芽玄米だけ、または発芽玄米と普通精白米 を混ぜ合わせて炊きます。

発芽玄米の水位目盛に合わせます。 水加減

メニュー 発芽玄米を選びます。

発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊け ない場合があります。

30分以上のつけおきはしないでください。発芽玄米は 水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合がありま

白米急速

水加減 **自米** の水位目盛に合わせます。

メニュー 白米急速 を選びます。

普通精白米を早く炊きたいときに選びます。少しかため になります。

タイマー予約炊飯

●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。

例:7:30 に炊き上げたいとき

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P14

を押して、「予約1」を選ぶ

「**予約1**」に設定されている「6:00」が表示され、時 刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」の「18:00」が表示され ます。




゙メニュー)で、炊きたいメニューを選ぶ

「白米急速」・「発芽玄米」のタイマー予約炊飯はできません。

▲または▼で、炊き上げたい時刻に合わせる

▲キー:10分単位で進む (▼キー:10分単位で戻る)

●押し続けると10分単位で早送りができます。



・ 炊飯 を押す

炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「7:30」 と予約ランプが点灯

メロディー(ブザー)が鳴る

●「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は 完了しません。




- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの●または●を押してください。
- ●「炊きこみ」・「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。 具が腐敗したり、調味料が 沈殿してうまく炊けないことがあります。

記憶された時刻で炊く

●予約した時刻は、「予約1」と「予約2」に記憶されています。前回と同じ時刻で予約するときは、 時刻合わせの必要はありません。

例: 「予約11に7:30、「予約2」に18:30が記憶されていたとき



「予約11に設定した「7:30 Iが表示され、 時刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が 表示されます。



で、炊きたいメニューを選ぶ



予約できました。

予約を完了したとき



タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	時間
白 米	55分~13時間まで
無洗米	55分~13時間まで
おかゆ	1時間5分~13時間まで

- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- ●夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内 (無洗米は8時間以内)で設定してください。

13

時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例: 現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき



なべを入れ、差込みプラグを差し込む

■ 「時刻合わせ」 キーの 🌰 を押し、表示を 現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅する

◆ キー: 1分単位で進む◆ キー: 1分単位で戻る

押し続けると10分単位で早送りができます。



5秒たつと、もとの状態に戻ります。

3

点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる

時刻合わせ完了時



報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始、タイマー予約操作完了、炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類とタイミング

※サイレント報知とは…炊飯終了時の報知音が鳴らないように設定します。ただし、各キーの 受けつけ音はブザーでお知らせします。

報知の種類と用途 鳴るタイミング	メロディー報知 この製品の標準の報知音。 ご購入時は、この設定になっています。	ブザー報知 メロディー報知をブ ザー音に変えたい ときに。	サイレント報知※ 炊飯終了時の報知音を消したいときに。
炊飯を開始するとき きらきら星		「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
炊飯が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

切りかえ方法


7 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

2 (予約) を3秒以上押す

- 炊飯中·保温中は切り かえることができま せん。
- 操作がうまくできないときは再度 1からやり値してください。
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

お料理ノート

お料理ノートに記載している計量単位

- ●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- ●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

普通精白米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで(1カップ = 180mL) 無洗米→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ=171mL)

五三四额

メニュー:普通精白米の場合 白米/炊きこみ/おこわ を選びます 無洗米の場合無洗米を選びます



材料(2~3人分)		
米	2カップ	「薄口しょうゆ、みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶏肉(またはしらす干し)・・・・・・・・	30g	A 塩 ···································
油あげ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······· ¹ /3枚	しだしの素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ ¹ /a
にんじん	·····20g	干ししいたけのもどし汁・・・・・・・・・・・適宜
こんにゃく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····20g	絹さや(ゆでる)またはみつば・・・・・・・・・適宜
ごぼう	·····20g	
干ししいたけ	······2枚	


つくり方

16

- 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油 抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに 5分間つけておきます。
- にんじんは小さめのたんざくに切ります。こんに 2 ゃくはたんざくに切り、熱湯に通してざるにあげ ておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらし てアクを抜き、ざるにあげておきます。干ししい たけは水でもどして石づきを取り、細切りにします。
- 3 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全 体をよく混ぜておきます。
- 4 米は洗って3を加え、巨米 の水位目盛2まで水を たし、なべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。
- 6 (メニュー) キーを押して 普通精白米は 白米/炊きこみ/おこわ 、無洗米 は無洗米を選び、続いて、炊飯・キーを押し
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、絹さややみつばをかざります。

七草がめ

メニュー: おかゆ を選びます



						4.0								1000				400000	1000					1000
	T. LECT. 1		_ , ,	100										0000							7400 SW			
T	T-W-1 / 1		3人分	- 11										11.00										2000
11	- T T V	38.68	-/\/	1100	800 B800		500.20					5.5								esta e				
			40.000											W 604					11/19/20			11	_	
1				A11 3 3 4 5					\sim $=$		- 1 .		-10			 						 . ///	77	
_ 7	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		\$ 20 B . K				• • •	• • • •	\cup \odot	ノーツ	1	S 1834	m	10,745	1000			ing private					100	
													100											
			200			100							10000			10.0								
=	平 大 方 平	a (🛬	ハー	35.M	J 🖽	22 Tr	ローナつ	1-7-7881	m_{λ}	マン 水色	11						2.6(0.2)	100000						
F	3)(火	נטוא	1 (lo	甘ヤノノ		※、な	リノイリ	IO IU	ひノエゾ	木ガ	U.													
50000		0.000.000	edenski od		500,000,000		14.44.000	T. 10 (1)	timito 5.	ostado de				: 10 M				100						
										\sim 1	- 23													
										·	7 0						1000		(1)					
	Section Co.	Orașii (1917) e e	are similar (in Ci	e in television el	Sept 18 4 16 4			Commercial																

つくり方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、 水けを絞って小口切りにしておきます。
- 2 米は洗い、**おかめ** の水位目盛0.5まで水を入 れます。
- 3 メニュー・キーを押しておかゆを選び、続いて 欠飯 キーを押します。
- 4 保温になればふたを開け、1と塩を加えて軽く混 ぜます。または、器に盛り、1を上にのせます。
- ●おかゆを炊く場合は、無洗米をお使いになる場合も 必ず「おかゆ」メニューを選んでください。他のメニュー を選ぶとふきこぼれの原因となります。
- ●「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆの場合、青 菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がって から加えてください。最初から加えると、青菜が変 色したり、蒸気口がつまるなどし、うまく炊けない原 因になります。

セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ (カブ)、スズシロ (ダイコン) の7種

お手入れ

- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。

外側のお手入れ

外 側

せっけん液を含ませたあと、固くしぼっ たふきんでふく

操作部は乾いたふきんでふく

●化学ぞうきんを使うときは、強くふ いたり長い時間触れさせないでくだ さい。

プッシュボタン -

プッシュボタンの周囲に生米などが入った ときは竹ぐしやつまようじで必ず取り除く 外ぶたが開かなくなることがあります。




内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方

内ぶた止め具を押し上げて(①)、内ぶたとっ手を手前に引く(②):


●内ぶた止め具を押し上げずに内ぶたとっ手を持って引っ張らないでください。 (外ぶたの故障の原因になります。)



つけ方

内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を外ぶたのツメ 差し込み部に合わせて内ぶた止め具がカチ ッと音がするまで押し込む

●取りつけるときは蒸気ロパッキンを内 ぶたセットで引っかけないでください。



お手入れ交換部品

内側のお手入れ

内ぶたセット

内ぶたパッキン・

内ぶたセットごと、湯または 水にひたしスポンジで洗う ご飯粒などの異物が詰まっ ているときは、竹ぐしやつま ようじで取り除く

- ●内ぶたパッキンは取りは ずせません。
- ●内ぶたセットはご使用後、 必ずお手入れをしてくだ さい。汚れが残ったまま 放置すると、変色やさび の原因となります。

本体の内側(庫内)

水気をよくしぼった布で、 ふき取る

外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、 固くしぼったふきんで 131<

外ぶたの内側についた おねばやご飯粒をきれ いにふき取る

・センターセンサー


加熱板

表面の汚れは、ぬるま湯を 含ませたふきんを固くしぼ り、ふき取る。(加熱板にご 飯粒などがこびりついた場 合は、市販の320番程度 のサンドペーパーに水をつ け軽くみがく) 挟まってい る生米や異物は、竹ベラや はしなどで取り除く

しゃもじ・しゃもじ受け・なべのお手入れ

スポンジなどのやわらかいもので洗う

汚れが気になる場合は中性洗剤(食器用 洗剤)を使って洗う



お願い

なべのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因になります ので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。

- ■スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
- ■みがき粉やたわしなどで洗わない
- ■酢は使わない
- ■調味料を使ったときは早めにお手入れする

なべのフッ素皮膜は使用により消耗します。

●色むらができたり、はがれることがありますが、性能 や衛生上の支障や、人体への影響(害)はありません。

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してく ださい。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認 のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
内ぶたセット	C98
なべ	B267
しゃもじ	SHAKN
無洗米専用計量カップ	61-7824

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

	・	120 mg 120 mg 120 mg
	症状	●お調べいただくこと
炊飯	ご飯が、かたい やわらかい	 傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。 銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。 なべが変形していませんか?
	ご飯が、ひどく焦げる	加熱板・センターセンサー・なべの外側にご飯粒や米粒などの 異物がついているためです。●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?●なべが変形していませんか?
	炊飯中にふきこぼれる	●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?●蒸気ロキャップをつけ忘れていませんか?●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?●なべが変形していませんか?
	炊飯できない キー操作できない	 ●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか? ●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? → P22 「こんな表示をしたとき」参照 ●保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。
	炊飯・保温中に 「カチッ」「カチッ」 と音がする	●マイコンが働いて火力調節をしている音です。
	外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	●内ぶたセットが変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。●内ぶたパッキンが汚れていませんか? → 汚れている場合はお手入れをしてください。

	症状	●お調べいただくこと
保温	保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく	 12時間以上の「保温」をしていませんか? 少量のご飯を保温していませんか? 一かもじを入れたまま保温していませんか? 一次き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 一洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? 一米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。 一次きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 一次きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 一次きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 一次きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 一方の中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか。保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因となります。 中7「おいしく保温」参照
	保温経過時間表示しない	●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 P9 [基本的な炊き方6]参照
7	予約をすると すぐに炊飯がはじまる	●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
約	予約時刻に炊けない	・現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。・もう一度、調べ直してください。
	予約できない	●予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」 キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。●「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしない と予約を受けつけません。P14「時刻の合わせ方」参照
その他	停電が 起こったら	 ●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かしたり、電子レンジを お使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。 ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。

こんな表示をしたとき

	表示		●お調べいただくこと
	[E 0 1		●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご 相談窓口までご連絡ください。
エラー表示	HO: HO?		●ふたセンサーまたはセンターセンサーが高温になっています。→ 「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約10分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)
J S.	表示が消えた 7:00 を点滅する		●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・ 保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻 を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社の お客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取り かえいたします。
	表示が おかしくなる	The state of the s	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 → 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

住積

		型			名			NS-LB05
炊飯	白	米	•	白	米	急	速	0.09~0.54 [0.5~3]
	炊		き		ح		み	0.09~0.36 [0.5~2]
容量(約二)	お			ح			わ	0.18~0.36 [1~2]
[]	無		洗			米	0.09~0.51 [0.5~3]	
]内はカップ数	お			か			ゆ	0.09~0.18 [0.5~1]
ジ数	発		芽		玄		米	0.09~0.36 [0.5~2]
定							格	交流 100V 450W 50/60Hz
平	均	保:	温	時)	肖費	電	カ	28W
炊	!	飾	₹		方		式	直接加熱式
電	源	コ		・ド	の	長	ਣੇ	1.0m(コードリールつき)
外		形	7	寸	法	(約c	m)	幅23×奥行30×高さ19
質							量	約2.6kg

- ●取り消し状態(炊飯・保温をしていないとき)の消費電力は、約0.4Wです。
- ●平均保温時消費電力は、室温20℃で最大炊飯容量の場合です。
- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。

アフターザービフ

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な どのご相談は、まずお買い上げの販売店に お問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社 の窓口「お客様ご相談センター」にお問い 合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

消耗品·部品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-fresco.com/

お客様ご相談センター

20570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- ●携帯電話·PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。